



### \* TOP FAN karakteristike daljinskog upravljača

Daljinski upravljač sa LCD displejem zajedno sa nosačem za fiksiranje na zid dolazi sa slijedećim funkcijama:

[Funkcija ON/OFF uređaja](#)

[Operativni mod](#)

- Auto, Grijanje, Hlađenje, Ventilator (samo ako je ventil prisutan u instalaciji)

[Brzina vrtnje ventilatora](#)

- Max, Sred, Min, Auto

[Polazna točka](#)

[Vremensko upravljanje](#)

Displej daljinskog upravljača prikazuje:

[Operativni mod](#)

[Odabranu brzinu vrtnje ventilatora](#)

[Vrijednost polazne točke](#)

[Aktiviranje vremenskog upravljanja](#)

[Sat](#)



### \* FCS karakteristike daljinskog upravljača

Daljinski upravljač sa LCD displejem sa nosačem za fiksiranje na zid, a ima slijedeće funkcije:

[Funkcija ON/OFF uređaja](#)

[Operativni mod](#)

- Auto, Grijanje, Hlađenje, Ventilator (samo ako je ventil prisutan u instalaciji)

[Brzina vrtnje ventilatora](#)

- Max, Sred, Min, Auto

[Polazna točka](#)

[Propuhavanje i prilagođavanje toka zraka](#)

[Vremensko upravljanje](#)

Displej daljinskog upravljača prikazuje:

[Operativni mod](#)

[Odabranu brzinu vrtnje ventilatora](#)

[Vrijednost polazne točke](#)

[Aktiviranje vremenskog upravljanja](#)

[Sat](#)

[Simboli funkcija](#)

[Položaj zaklopki uređaja](#)



### \* Exposed TOP FAN ventilokonvektor prijemnik

Nalazi se na prednjem panelu uređaja, opremljen signalnim oznakama za Vremensko upravljanje LED (žuta), On LED (zeleni) i tipkom ON/OFF za hitno isključenje i uključivanje i prijemnikom.

Sistem je opremljen sa električnim sklopom unutar uređaja, tvornički je testiran i ugrađen.



### \* Ugradbeni TOP FAN zidni prijemnik

Prijemnik se isporučuje kada se ugradbeni uređaj postavlja na spuštene i lažne stropove. Opremljen je signalnim oznakama za Vremensko upravljanje LED (žuta), On LED (zeleni) i tipkom ON/OFF za hitno isključenje i uključivanje i prijemnikom.

Opremljen je sa višežilnim kabelom (maksimalne duljine 0.8 m) za brzo spajanje i električnim sklopom za instalaciju na uređaju. Sistem je tvornički testiran, dok samu instalaciju vrši instalater.



